


データネームEX 日付高さの調節について

- 本体に印刷されているロゴを確認。



“Shachihata”の
英文字ロゴの場合

プロダクトマークの場合


それぞれのロゴの場合によって
レンズ付きキャップが容易に外れます。



“Shachihata”ロゴを背(人差指側)に
して、凹みに人差指を押さえながら
凹みの反対側を親指で押し上げます。



プロダクトマークを腹(親指側)に
して、凹みに親指を引っ掛けて
押し上げます。



本体のロゴに対して
直角にあるラベル
カバーの側面の凹みに
爪などを引っ掛けて
ラベルカバーを
取り外します



高さ調整ねじを反時計
回り(H側)に回せば
日付ベルトが出っ張ります。

高さ調整ねじを
時計回り(L側)に回せば
日付ベルトが引っ込みます。

日付ベルトの高さ調節は、マスター部
(印面)よりやや低めをお願いします。
注) 高くしすぎると、インキパッドを
傷める原因にもなります。

